

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL NUMBER **PR160N21RH**
(MFG. ID. NUMBER 96138001801)

Rotary Lawn Mower

For Parts and Service or Technical Assistance, call 1-800-487-5951

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NUMÉRO DE MODÈLE **PR160N21RH**
(NO. DE MFG. 96138001801)

Tondeuse à Gazon Rotative

Pour les pièces de rechange et l'entretien ou l'assistance technique,
appelez 1-800-487-5951


Poulan PRO

Poulan PRO

442052 01.24.11 BY

Printed in U.S.A.

ROTARY LAWN MOWER -- MODEL NUMBER PR160N21RH (MFG. ID. NO. 96138001801)




2

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE -- NO. DE MODÈLE PR160N21RH (NO. DE MFG. 96138001801)

NO. DE RÉF	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 63-38	Barre de commande	33	532 43 63-48	Manchon du dispositif de relevage des roues	54	532 85 02-63	Rondelle frein hélicoïdale
2	532 19 55-47	Guidon supérieur	34	532 41 06-00	Bras de l'essieu, C.D., Arrière	55	532 85 10-74	Rondelle
3	532 17 42-91	Guidon inférieur	35	532 42 65-89	Écrou H	56	532 40 67-12	Lame de 21 po.
4	532 19 47-88	Guide du câble de démarrage	36	532 40 16-38	Boulon 5/16-18	57	532 42 00-97	Adaptateur de lame
5	532 13 20-04	Écrou frein 1/4-20	37	532 43 64-31	Roue et du pneu, avant	59	---	Moteur, Honda, No. de modèle GCV160-LASSA (Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez Honda à 1-800-426-7701)
6	532 19 15-74	Boulon de guidon	39	532 40 91-49	Écrou frein	61	532 40 91-48	Écrou frein
7	532 06 64-26	Collier de serrage de câble	40	532 41 19-49	Cadre tubulaire, Sac de décharge	65	532 08 83-48	Rondelle Plate
8	874 78 05-12	Boulon H 5/16-18 x 3/4	41	532 08 86-52	Vis de charnière	66	532 19 74-80	Bague en O
11	532 17 65-56	Câble de contrôle du moteur	42	532 40 54-21	Ressort de la Porte Arrière, Gauche	67	532 19 79-91	Pince, Câble
12	532 75 06-34	Vis à tête #10-24 x 1/2	43	532 40 54-23	Ressort de la Porte Arrière, Droite	73	532 40 16-30	Rondelle Curvée
13	532 43 00-34	Support d'arrêt supérieur	44	532 18 41-93	Boulon H	74	532 12 50-78	Rondelle du Moteur
14	532 18 23-98	Bouton de guidon	45	532 15 04-06	Vis à filets laminés H 3/8-16 x 1	75	532 41 36-93	Jeu, Chicane Arrière (Y compris le No. de Réf. 77)
15	532 05 17-93	Goupille en épingle à cheveux	46	532 40 47-63	Décalcomanie de danger	76	532 41 05-89	Chicane Arrière
18	817 60 04-06	Vis 1/4-20 x 3/8	47	873 93 05-00	Écrou H 5/16-18	77	817 41 13-12	Vis, Chicane Arrière
19	532 40 66-89	Bras de l'essieu (C.D., avant)	48	532 41 06-01	Bras de l'essieu, C.G., Arrière	83	532 42 85-01	Chicane Avant
20	532 40 66-90	Bras de l'essieu (C.G., avant)	49	532 43 67-10	Roue et du pneu, arrière	84	817 00 05-10	Vis, Chicane Avant
21	532 41 68-55	Jeu, Jupe arrière	50	532 41 10-60	Sac de décharge	--	532 40 47-64	Décalcomanie (N'est pas montrée)
22	532 40 64-28	Manchon du dispositif de relevage de ressort, avant	52	532 44 19-48	Jeu de Boîtier de Tondeuse (Y compris le No. de Réf. 46)	--	532 19 37-34	Manuel de l'opérateur, Français
23	532 41 06-03	Porte arrière	53	532 85 10-84	Vis H 3/8-24 x 1-3/8 Grade 8	--	532 19 37-32	Manuel de l'opérateur, Anglais
25	532 41 39-60	Support du guidon (gauche)						
26	532 41 39-62	Support du guidon (droite)						
29	532 41 05-94	Support du dispositif de relevage des roues						
30	532 40 16-29	Entretoise						
32	532 41 05-95	Manchon du dispositif de relevage de ressort, arrière						

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25.4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisées par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE -- NO. DE MODÈLE PR160N21RH (NO. DE MFG. 96138001801)



ROTARY LAWN MOWER -- MODEL NUMBER PR160N21RH (MFG. ID. NO. 96138001801)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 63-38	Control Bar	30	532 40 16-29	Spacer	54	532 85 02-63	3/8-24 x 1-3/8 Helical Lockwasher
2	532 19 55-47	Upper Handle	32	532 41 05-95	Selector Spring, Rear	55	532 85 10-74	Hardened Washer
3	532 17 42-91	Lower Handle	33	532 43 63-48	Selector Knob	56	532 40 67-12	2 1/2" Blade
4	532 19 47-88	Rope Guide	34	532 41 06-00	Axle Arm Assembly, Rear, LH	57	532 42 00-97	Blade Adapter
5	532 13 20-04	Nut, Hex	35	532 42 65-89	Locknut, Hex 5/16-18	59	---	Engine, Honda, Model Number GCV160-LAS3A (For engine service and replacement parts, call Honda Engines at 1-800-426-7701)
6	532 19 15-74	Handle Bolt	36	532 40 16-38	Shoulder Bolt 5/16-18	61	532 40 91-48	Flanged Locknut
7	532 06 64-26	Wire Tie	37	532 43 64-31	Wheel & Tire Assembly, Front, 8" x 1-3/4"	65	532 08 83-48	Washer, Flat
8	874 78 05-12	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 3/4	39	532 40 91-49	Nut, Hex	66	532 19 74-80	O-Ring
11	532 17 65-56	Engine Zone Control Cable	40	532 41 19-49	Frame, Grassbag	67	532 19 79-91	Clip, Cable
12	532 75 06-34	Hex Washer Head Screw #10-24 x 1/2	41	532 08 86-52	Screw, Hinge	73	532 40 16-30	Washer, Curved, Cylindrical
13	532 43 00-34	Up-Stop Bracket	42	532 40 54-21	Spring, LH	74	532 12 50-78	Washer, Special, Engine Kit, Rear Baffle
14	532 18 23-98	Handle Knob	43	532 40 54-23	Spring, RH	75	532 41 36-93	(Includes 3 Screws) Baffle, Rear
15	532 05 17-93	Hairpin Cotter Screw	44	532 18 41-93	Bolt, Rear Door	76	532 41 05-89	Screw, Rear Baffle
18	817 60 04-06	Axle Arm Assembly, Front, LH	45	532 15 04-06	Hex Head Thread Rolling Screw 3/8-16 x 1	77	817 41 13-12	Screw, Rear Baffle
19	532 40 66-89	Axle Arm Assembly, Front, RH	46	532 40 47-63	Danger Decal	78	532 42 85-01	Baffle, Front
20	532 40 66-90	Axle Arm Assembly, Front, RH	47	873 93 05-00	Nut, Hex	83	817 00 05-10	Screw, Front Baffle
21	532 41 86-55	Kit, Rear Skirt	48	532 41 06-01	Axle Arm Assembly, Rear, RH	--	532 40 47-64	Warning Decal (not shown)
22	532 40 64-28	Selector Spring, Front	49	532 43 67-10	Wheel & Tire Assembly, Rear 12" x 1-3/4"	--	532 19 37-32	Operator's Manual, English
23	532 41 06-03	Rear Door Assembly	50	532 41 10-60	Grassbag	--	532 19 37-34	Operator's Manual, French
25	532 41 39-60	Handle Bracket, LH	52	532 44 19-48	Kit, Housling (Includes #46)	--	532 44 20-52	Repair Parts Manual
26	532 41 39-62	Handle Bracket, RH	53	532 85 10-84	Screw, Hex Head, Grade 8			
29	532 41 05-94	Wheel Adjusting Bracket						

IMPORTANT: Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 45 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, contact:

Poulan Pro
Customer Service Department
9335 Harris Corners Parkway
Charlotte, NC 28269 USA

In Canada contact:
Poulan Pro
Customer Service Department
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES.

Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour remplacement à moins que le fabricant demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initial.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Poulan Pro
Département de Service à la Clientèle
9335 Harris Corners Parkway
Charlotte, NC 28269 USA

Au Canada:
Poulan Pro
Département de Service à la Clientèle
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté. **CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT.**

Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.